



ATALAIA
PREFEITURA DA CIDADE

P.O.P.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
LAVANDERIA

ATALAIA
2023
REVISÃO
2025

CNPJ: 75.731.018/0001-62

www.atalaia.pr.gov.br

Paço Municipal Prefeito Antônio Carlos Gílio – Praça José Bento dos Santos, Nº 02 – Centro.
CEP: 87.630-000 – Fone: (44) 3254-8101 – e-mail: administracao@atalaia.pr.gov.br

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PROCESSAMENTO DE LAVANDERIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE

- 1- ACONDICIONAMENTO: As roupas são acondicionadas em hampers até transporte para lavanderia em horário pouco fluxo
2. TRANSPORTE: O transporte deve ser feito em sacos plásticos fechados em carrinho impermeável.
3. SEPARAÇÃO DE ROUPAS: As roupas são separadas por sujidade, possui tres maquinas que separam fisicamente o processo de lavagem, roupas limpas não contem sangue e roupa suja com sangue, utilizando produtos adequado de lavanderia industrial
4. ROUPAS GRUPOS DIFERENTES: Não colocar para lavar junto roupas classificadas em grupos diferentes (ver quadro 1- Separação de roupa para lavagem conforme características e potencial de contaminação)
5. PANOS DE PRATO: Os panos de prato devem ter um balde separado para molho e podem lavar no tanque, evitando assim que sejam colocados em recipientes utilizadas para a lavagem de roupas que entram em contato com pacientes.
6. PANOS DE CHÃO: A unidade possui uma maquina destinada a lavagem pano chão
7. CORES DOS BALDES: Se possível, padronizar baldes pelas cores. Por exemplo, baldes de cores escuras para colocar os panos de chão de molho. Baldes cores claras para lavagem de panos de prato
8. SEPARAÇÃO DAS ROUPAS Para que ocorra uma boa lavagem de roupas e diminuição dos riscos de contaminação das peças, tão importante quanto à lavagem está a separação das roupas conforme seu potencial de contaminação, seguido do tipo de roupa. Assim, as roupas deverão ser separadas à princípio em dois grandes grupos:
 - a) De acordo com suas características: Tipos de tecido e finalidade de uso
 - b) Potencial de contaminação e risco de transmissão de doenças: Sujidade leve, sujidade pesada, fluídos corporais. Veja o quadro seguinte:

Separação de roupa para lavagem conforme características e potencial de contaminação

Roupas que entram em contato direto com o paciente ou profissional de saúde Campos cirúrgicos, toalhas, lençóis, camisolas, etc.

- Sem sujidade ou matéria orgânica aparente (sangue, secreções, fezes ou urina)
- Com sujidade aparente (barro, poeira, restos de alimentos), porém, sem matéria orgânica (sangue, secreções, fezes ou urina)
- Presença de matéria orgânica (sangue,

	secreções, fezes ou urina
Grupo 2: Cobertores	<ul style="list-style-type: none"> • Presença de matéria orgânica (sangue, secreções, fezes ou urina) • Sem sujidade ou matéria orgânica aparente (sangue, secreções, fezes ou urina) • Com sujidade aparente (barro, poeira, restos de alimentos), porém, sem matéria orgânica (sangue, secreções, fezes ou urina)
Grupo 3: Panos de limpeza e desinfecção de superfície	<ul style="list-style-type: none"> • Sem sujidade aparente ou matéria orgânica (sangue, secreções, fezes ou urina) • Com sujidade aparente (barro, poeira, restos de alimentos), porém, sem matéria orgânica (sangue, secreções, fezes ou urina) • Com matéria orgânica (sangue, secreções, fezes ou urina)
Grupo 4: Panos de prato	<ul style="list-style-type: none"> • Com ou sem sujidade aparente

9. MATERIAIS:

- Máquina de lavar roupas
- Escova com cerdas firmes
- Água Sanitária
- Baldes com cores diferentes
- Sabão em pó/líquido
- Amaciante

10. A TÉCNICA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE LEVE

10.1 Colocar os EPI

10.2 Ir até o balde de armazenamento de roupas

10.3 Fechar o saco contendo a roupa suja

10.4 Colocar sobre o carrinho de transporte ou se o saco for pequeno pode transportá-lo nas mãos

10.5 Conduzir o carrinho ou o saco coletor até a área de lavanderia 10.6 Abrir a tampa da máquina

10.7 Posicionar a abertura do cesto com a da máquina

10.8 Fazer uma separação das roupas, utilizando os baldes disponíveis, de acordo com o tipo de roupa e seu potencial de contaminação.

10.9 Colocar as roupas na máquina, peça a peça de acordo com a capacidade de cada máquina, o tipo de roupa a ser lavada no momento

10.10 Escolher a quantidade da água relacionando com o peso das roupas, lembrando que para uma boa lavagem abastecer somente com 90% da capacidade da máquina

10.11 Colocar o sabão em pó/líquido e o amaciante na quantidade necessária e em seus respectivos recipientes

10.12 Fechar o cesto

10.13 Colocar a máquina na opção lavagem "CICLO NORMAL"

10.14 Deixar que faça o ciclo completo (não avançar etapa "molho")

10.15 Ao terminar o ciclo, retirar o avental impermeável e as luvas

10.16 Estender as roupas de forma que não fiquem sobrepostas umas com as outras

10.17 Ao verificar que as roupas estão secas, as mesmas deverão ser dobradas e encaminhadas para serem passadas

10.18 Após a rouparia ser passada, deverá ser armazenada em um local seco e arejado, separada de demais produtos

11. A TÉCNICA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE PESADA

11.1 Colocar os EPIs

11.2 Ir até o balde de armazenamento de roupas

11.3 Fechar o saco contendo a roupa suja

11.4 Colocar sobre o carrinho de transporte ou se o saco for pequeno pode transportá-lo nas mãos

11.5 Conduzir o carrinho ou o saco coletor até a área de lavanderia

11.6 Verificar se a extensão da sujidade pode ser diminuída com esfregação manual com escova decerdas firmes no tanque. Se sim, esfregar e verificar se resolveu o problema, se não, deixar de molho no balde ou própria máquina com água sanitária 50 ml/litro por uma hora (1:00 11.7 Após o período de molho, escolher a quantidade da água relacionando com o peso das roupas, lembrando que para uma boa lavagem abastecer somente com 90% da capacidade da máquina

11.8 Fechar o cesto

11.9 Colocar a máquina na opção lavagem ciclo “PESADO SUJO”

11.10 Deixar que faça o ciclo completo (não avançar etapa “molho”) 11.11 Repetir o ciclo até que a água saia limpa

11.12 Colocar o sabão em pó/líquido e o amaciante na quantidade necessária e em seus respectivos recipientes

11.13 Fechar o cesto

11.14 Colocar a máquina na opção lavagem “PESADO SUJO” 11.15 Selecionar duplo enxague
11.16 Deixar que faça o ciclo completo (não avançar etapa “molho”)

11.17 Ao terminar o ciclo, retirar o avental impermeável e as luvas

11.18 Estender as roupas de forma que não fiquem sobrepostas umas com as outras

11.19 Ao verificar que as roupas estão secas, as mesmas deverão ser dobradas e encaminhadas para serem passadas

11.20 Após a rouparia ser passada, deverá ser armazenada em um local seco e arejado, separada de demais produtos

12. A TÉCNICA LAVAGEM DE ROUPAS COM FLUÍDOS CORPORAIS

12.1 Colocar os EPIs

12.2 Ir até o balde de armazenamento de roupas

12.3 Fechar o saco contendo a roupa suja

12.4 Colocar sobre o carrinho de transporte ou se o saco for pequeno pode transportá-lo nas mãos

12.5 Conduzir o carrinho ou o saco coletor até a área de lavanderia ou expurgo conforme o tipo de fluído (vômitos ou coágulos podem ser jogados no vaso sanitário antes de continuar o processo 12.6 Verificar a extensão da sujidade e deixar de molho no balde ou própria máquina com água sanitária 50 ml/litro por uma hora (1:00)

12.7 Após o período de molho, escolher a quantidade da água relacionando com o peso das roupas, lembrando que para uma boa lavagem abastecer somente com 90% da capacidade da máquina

12.8 Fechar o cesto

12.9 Colocar a máquina na opção lavagem ciclo “PESADO SUJO”

12.10 Colocar 1/3 da medida de sabão normalmente utilizado

12.11 Deixar que faça o ciclo completo (não avançar etapa “molho”)

12.12 Repetir o ciclo até que a água saia limpa

12.13 Colocar o sabão em pó/líquido e o amaciante na quantidade necessária e em seus respectivos recipientes

12.14 Fechar o cesto

12.15 Colocar a máquina na opção lavagem “PESADO SUJO”

12.16 Selecionar duplo enxague

12.17 Ao terminar o ciclo, retirar o avental impermeável e as luvas

12.18 Estender as roupas de forma que não fiquem sobrepostas umas com as outras

12.19 Ao verificar que as roupas estão secas, as mesmas deverão ser dobradas e encaminhadas para serem passadas

12.20 Após a rouparia ser passada, deverá ser armazenada em um local seco e arejado, separada de demais produtos

13. LAVAGEM DE PANOS DE PRATO

13.1 Recolher o balde com panos de pratos sujos

13.2 Colocar os panos em molho por 1 hora no próprio balde com solução de água sanitária 50 ml/1 litro de água

13.3 Após o período de molho, retirar o pano de prato e esfregar manualmente dentro da própria cuba da cozinha

13.4 Lavar o balde utilizado para molho com água e sabão e usá-lo para enxague dos panos de prato

13.5 Torcer manualmente os panos de prato

13.6 Estender os panos de prato em local arejado e separados das demais roupas do serviço

14 LAVAGEM DE PANOS DE CHÃO

14.1 Colocar os EPIs

14.2 Ir para máquina

14.3 Colocar os panos em molho por 1 hora no próprio balde com solução de água sanitária 50 ml/1 litro de água

14.4 Após o período de molho, realizar procedimento pesado

14.5 Após centrifugar estender e acondicionar DML.

15 PROCEDIMENTOS APÓS TERMINAR A LAVAGEM

15.1 Preparar uma solução com Água sanitária: 50 ml/ 1 litro de água

15.2 Ir até o balde utilizado para armazenamento de roupas sujas (hamper), examiná-lo, higienizá-lo com solução preparada de água sanitária, embebendo um pano de limpeza com a solução e passar em toda a extensão do balde

15.3 Ir até a máquina de lavar e repetir o mesmo processo, devendo ser passado o pano embebido em solução em toda a máquina, parte interna e externa.

15.4 Fazer higienização de todos os utensílios utilizados como baldes e escovas

15.5 Passar a solução de água sanitária na parte interna dos baldes, as escovas podem ser deixadas por 30 minutos em recipiente com a solução de água sanitária

15.6 Proceder a retirada do gorro (se for final do expediente) e descartá-lo no lixo

15.7 Retirar o avental impermeável e lavá-lo com água e sabão, colocar para secagem em local arejado, logo em seguida

15.8 Lavar as luvas com as mãos ainda enluvadas esfregando água e sabão, fazer enxague com água corrente, em seguida, virar as luvas lavá-las com água de detergente ou sabão, enxaguar e colocar para secar em local arejado e preferencialmente no varal

15.9 Guardar todos os materiais em seus respectivos lugares

Elaborado por:

Bruna R. de Souza
Enfermeira
COREN/PR 634097

Bruna R. de Souza

Enfermeira : Bruna Rodrigues de Sousa

COREN:634.097

Cristiani A.O.

Cristiani Andrea Oliveira

Municipal Municipal de Saude

Cristiani Andréia Oliveira
Secretária M. de Saúde e
Vigilância Sanitária
RG: 6.792.088-0

REFERÊNCIAS:

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Processamento de roupas em serviços de saúde: prevenção e controle de riscos / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009. 102 p. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/processamento_roupas.pdf Acesso: 08/09/2020.